

Wilk do mięsa



Instrukcja obsługi

wi.HO70.600.sn
MTP002329
wi.HO240.1200.sn
wi.HO300.1500.sn

Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją przed użyciem i zachować niniejszą instrukcję dla innych użytkowników.

Spis treści

Wstęp.....	2
Specyfikacja produktu	2
Transport	2
Rozpakowywanie	2
Instalacja.....	2
Instrukcje bezpieczeństwa	3
Użytkowanie.....	3
Czyszczenie i konserwacja	3
Utylizacja.....	4
Deklaracja CE	4

Wstęp

Dziękujemy za zakup oraz korzystanie z maszynki do mięsa marki Mega-M. W celu pełnego wykorzystania funkcji tego urządzenia i zmniejszenia ryzyka wystąpienia uszkodzeń czy obrażeń, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem użytkowania oraz zachowanie jej na przyszłość.



Ostrzeżenie!

Osoby wyznaczone do obsługi „wilka” powinny zostać przeszkolone z zakresu zagrożeń wynikających z jego użytkowania, środków ostrożności jakie należy powziąć przy jego eksploatacji oraz zasad czyszczenia i konserwacji.

Ze względów bezpieczeństwa, urządzenie musi być podłączone do instalacji z uziemieniem.

Podłączenie urządzenia powinno być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa przez wykwalifikowany personel.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za celowe uszkodzenia sprzętu, zaniedbanie, szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji i przepisów oraz nieprawidłowości w instalacji elektrycznej. Nieuprawniona próba ingerencji w urządzenie jest równoznaczna z unieważnieniem gwarancji.

Specyfikacja produktu

Kod produktu	wi.HO70.600.sn	MTP002329	wi.HO240.1200.sn	wi.HO300.1500.sn
Moc [W]	600	850	1200	1500
Zasilanie [V / Hz]	230 / 50			
Wydajność [kg / h]	70	170	220	300
Waga [kg]	11	19,5	25,5	31,2
Wymiary [cm]	29,5 x 16,5 x 33	38 x 21,5 x 41	53 x 36 x 55	59 x 54 x 31

Transport

To urządzenie można być przenoszone ręcznie z jednego miejsca do innego. Zachowaj szczególną ostrożność podczas transportu urządzenia, aby go nie uszkodzić.

Rozpakowywanie

Prosimy rozpakować produkt zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i obowiązującymi normami oraz o właściwą utylizację opakowania. Części mające kontakt z żywnością wykonane są ze stali nierdzewnej. Wszystkie plastikowe materiały oznaczone są odpowiednim symbolem.

Prosimy upewnić się, czy urządzenie jest kompletne i czy nie zostało uszkodzone w czasie transportu.

Instalacja

Proszę umiejscowić produkt na płaskiej i stabilnej powierzchni, należy też podjąć niezbędne kroki zapobiegające możliwości przewrócenia się urządzenia. Stanowisko pracy powinno zapewnić obsługującemu powierzchnię minimum 2 m².

Technik odpowiedzialny za instalację i serwis urządzenia, powinien posiadać odpowiednie uprawnienia.

- Podłączenie do prądu powinna wykonać osoba do tego upoważniona.
- Upewnij się, że napięcie gniazdka jest równe napięciu podanemu na etykiecie urządzenia.

- To urządzenie należy podłączyć do uziemionego gniazdka zgodnie z zasadami i normami bezpieczeństwa.

Przed pierwszym użyciem:

1. Na górnej części korpusu wilka znajduje się śruba z czerwoną kropką. Ta śruba zabezpiecza wlew oleju. Otwór w śrubie na czas transportu jest zabezpieczony silikonem. Należy udrożnić (przekłuć) znajdujący się w tej śrubie silikon, aby odpowietrzenie działało prawidłowo.
2. Należy odkręcić śrubę od wlewu oleju i uzupełnić olej.

Instrukcje bezpieczeństwa

 Nie używaj urządzenia w słabo oświetlonym miejscu.	 Nie używaj urządzenia w obecności materiałów łatwopalnych lub wybuchowych.
 Nie dotykaj ruchomych elementów podczas pracy urządzenia.	 Nie próbuj używać urządzenia bez odpowiedniego sprzętu ochronnego.
 Wszystkie uszkodzenia spowodowane brakiem uziemienia w gniazdku nie są objęte gwarancją.	 Jeśli z jakiegokolwiek powodu w miejscu użytkowania urządzenia wybuchnie pożar, należy szybko zamknąć wszystkie zawory gazowe, odłączyć od prądu i użyć gaśnicy. Nigdy nie używaj wody do gaszenia urządzeń elektrycznych!
 Nie używaj urządzenia „na pusto”.	 Nie przeciążaj urządzenia.

1. Podczas obróbki mięsa nie wolno wkładać ręki do pojemnika na mięso, aby uniknąć urazu ręki.
2. Z mięsa należy usunąć skórę, kości, ścięgna i pokroić je w cienkie paski, aby uniknąć uszkodzenia maszynki.
3. Najpierw należy uruchomić maszynkę, a następnie włożyć mięso do pojemnika na mięso, w przeciwnym razie łatwo można doprowadzić do zablokowania części mięsa i maszynka przestanie działać. Może to doprowadzić do uszkodzenia silnika.
4. Jeśli zauważy się, że silnik nietypowo pracuje, należy natychmiast odłączyć zasilanie, zatrzymać maszynkę i sprawdzić, czy nie utknęła w niej skóra, kość, ścięgna.

Użytkowanie

Przed użyciem proszę wyczyścić części według poniższej kolejności:

1. Należy odkręcić przednią nakrętkę, aby wyjąć okrągłe sitko, następnie nóż, wyciągnąć ślimak (śrubę) do mięsa, oczyścić wszystkie te akcesoria. Potem ustawić uchwyt do właściwej pozycji, a następnie złożyć części z powrotem w odwrotnej kolejności. Na końcu należy przykręcić przednią nakrętkę do odpowiedniej pozycji, nie za mocno i nie za słabo. Nieodpowiednia siła dokręcenia śruby skraca żywotność maszynki.
2. Po wyczyszczeniu należy włożyć mięso (mięso bez skóry, kości, ścięgien) do pojemnika na mięso. Jeśli mięso jest zbyt wolno wciągane przez podajnik, można użyć popychacza (nie wolno popychać mięsa ręką!), aby popchnąć mięso. Nie można popychać go zbyt intensywnie, aby nie doprowadzić do przeciążenia łożyska i uszkodzenia silnika.
3. Po skończeniu pracy proszę wyjąć wszystkie części i wyczyścić je.

Czyszczenie i konserwacja

- Przed rozpoczęciem czyszczenia zawsze wyłącz urządzenie i odłącz od zasilania.
- Zdemontuj akcesoria maszynki.

- Oczyszczyć wilgotną szmatką zewnętrzną powierzchnię urządzenia oraz wszystkie akcesoria. Osuszyć te elementy.
- Nie wolno wkładać ręki do pojemnika na mięso.
- Nie używać ściernych środków czyszczących.
- Nie czyścić urządzenia bezpośrednio polewając je wodą, aby uniknąć uszkodzenia silnika.
- Podczas czyszczenia ostrza należy zachować ostrożność, aby uniknąć zranienia.

Utylizacja

Materiały z opakowania nadają się w 100 % do wykorzystania jako surowiec wtórny i są oznakowane symbolem recyklingu. Utylizacji opakowania należy dokonać zgodnie z przepisami lokalnymi. Materiały z opakowania należy zabezpieczyć przed dziećmi, gdyż stanowią źródło zagrożenia.

Właściwa utylizacja urządzenia:



1. Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/UE symbolem przekreślonego kołowego kontenera na odpady (jak obok) oznacza się wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne podlegające selektywnej zbiórce.
2. Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu poprzez normalne odpady komunalne, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu.
3. Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do powtórnego użycia zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub innym formom wykorzystania zużytych urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę środowiska.
4. Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych udzieli Państwu administracja gminna lub sprzedawca urządzenia.

Deklaracja CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektywy niskonapięciowej oraz kompatybilności elektromagnetycznej i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

MegaMarket S.A.

Strefowa 15
39-442 Chmielów
Polska

+48 798 532 532
kontakt@megamarket.pl
www.megamarket.pl