

DEW5 Duo



150997

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Niemcy

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Infolinia serwisowa: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Wersja: 1.0

Data sporządzenia: 2021-06-15

Oryginalna instrukcja obsługi

Parametry techniczne

Nazwa:	Dyspenser do napojów DEW5 Duo
Numer art.:	150997
Materiał:	stal szlachetna, polerowana; tworzywo sztuczne
Materiał pojemnika:	tworzywo sztuczne
Pojemność w l:	10
Zawartość każdego pojemnika w l:	5
Wymiary pojemnika Ø / wys. w mm:	170 x 285
Wysokość szklanek/filiżanek maks. w mm:	140
Pojemność rur chłodzących w l:	0,8
Wymiary (szer. x gł. x wys.) w mm:	430 x 300 x 515
Ciężar w kg:	5,8

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych!

PL


Wersja / właściwości

- Przeznaczony do zimnych napojów
- Chłodzenie napojów za pomocą rur chłodzących
- Rury chłodzące wyjmowane w celu napełniania lodem
- Tace ociekowe: zintegrowane, wyjmowane

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Dyspenser do napojów jest zaprojektowany do chłodzenia i utrzymywania w chłodzie odpowiednich napojów za pomocą rury chłodzącej z lodem.

Zestawienie podzespołów urządzenia



PL

Rys. 1

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Pokrywa (2x) | 2. Osłona pojemnika (2x) |
| 3. Rura chłodząca (2x) | 4. Uchwyt pojemnika (po 2 przy każdym pojemniku) |
| 5. Pojemnik (2x) | 6. Kranik spustowy (2x) |
| 7. Podstawa (2x) | 8. Taca ociekowa z kratką (2x) |

Instalacja

1. Ustawić dispenser do napojów na równej, bezpiecznej powierzchni, która wytrzyma ciężar urządzenia i jest stabilna.
2. Unikać miejsc instalacji z bezpośrednim nasłonecznieniem, gdyż mogłoby to wpływać negatywnie na właściwości chłodnicze.

Wskazówki dotyczące obsługi

1. Przed pierwszym użyciem wyczyścić dokładnie dyspenser do napojów, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie „**Czyszczenie**”.
2. Upewnić się, że obydwie kraniki spustowe są zamknięte, a pojemniki i tace ociekowe z kratkami są prawidłowo ustawione na podstawach.



Rys. 2



Rys. 3

3. Umieścić rury chłodzące w pojemnikach. Upewnić się, że są one mocno osadzone w dnach pojemników.
4. Na pojemniki położyć osłony. Mocują one dodatkowo rury chłodzące od góry.
5. Przez otwory w osłonach napełnić pojemniki schłodzonymi wcześniej napojami.
6. Napełnić rury chłodzące kostkami lodu.
7. Na pojemniki nałożyć pokrywę. Lód w rurach chłodzących utrzymuje napoje przez dłuższy okres czasu chłodne.

Pobieranie napojów

1. W miarę potrzeb pobierać napoje z pojemników.
2. Pod danym kranikiem spustowym postawić odpowiedni pojemnik (filiżanka, szklanka, kubek) o maksymalnej wysokości 14 cm.
3. Aby nalać do pojemnika napój należy nacisnąć na dół kranik spustowy.
4. Po pobraniu żądanej ilości zwolnić kranik spustowy.

Kranik spustowy zamyka się automatycznie.



Rys. 4

Czyszczenie

UWAGA!

Nie używać do czyszczenia żadnych środków szorujących, zawierających rozpuszczalniki ani żrących środków czyszczących. Mogą one uszkodzić powierzchnie.

1. Dyspenser do napojów należy czyścić po każdym użyciu.
2. Zdjąć z pojemników pokrywy i osłony, zdjąć pojemniki z podstaw, wyjąć z pojemników rury chłodzące.
3. Opróżnić pojemniki i rury chłodzące.
4. Wymyć dokładnie pojemniki za pomocą ciepłej wody, miękkiej ściereczki lub gąbki i łagodnego środka myjącego. W razie potrzeby użyć szczotki do mycia naczyń z tworzywa sztucznego.
5. Wyczyścić dokładnie kraniki spustowe napełniając gorącą wodą pojemniki i spuszczać ją kranikami spustowymi.
6. Wymyć osłony, pokrywy i rury chłodzące za pomocą ciepłej wody, miękkiej ściereczki lub gąbki i łagodnego środka myjącego.
7. Wyjmowane tacki ociekowe i kratki myć ciepłą wodą i łagodnym środkiem myjącym.
8. Oczyszczone części należy dokładnie opłukać czystą wodą.
9. Podstawy przetrzeć miękką, wilgotną ściereczką.
10. Wszystkie części osuszyć niestrzępiącą się ściereczką.